

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 2	A/C Magnetic Clutch and A/C Lock Sensor	Magnetkupplung Klimaanlage-magnetkupplungs- und Blockiersensor
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Klimaanlagen-Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 4	A/C Water Temp. SW	Klimaanlagenwassertemperaturschalter
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 7	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A 8	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A 9	Alternator	Generator
A 10	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrcheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
D 1	Distributor	Verteiler
E 3	EFI Water Temp. Sensor	Einspritzanlagenkühlmittel temperatursensor
E 4	Engine Hood Courtesy SW	Motorraumleuchterschalter
E 5	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
E 11	EFI Resistor	Einspritzwiderstand
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Fog Light LH	Linker Nebelscheinwerfer
F 4	Front Fog Light RH	Rechter Nebelscheinwerfer
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche Blinkleuchte, links
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 8	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 9	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 17	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpen- Widerstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Linker leuchtweitenstellantrieb
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Rechter leuchtweitenstellantrieb
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight LH High	Fernlicht, links
H 6	Headlight LH Low	Abblendlicht, links
H 7	Headlight RH High	Fernlicht, rechts
H 8	Headlight RH Low	Abblendlicht, rechts
H 9	Horn LH	Hupe, links
H 10	Horn RH	Hupe, rechts
I 3	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 4	Igniter	Schaltgerät
I 5	Ignition Coil	Zündspule
I 6	Injector No.1	Einspritzventil Nr.1
I 7	Injector No.2	Einspritzventil Nr.2
I 8	Injector No.3	Einspritzventil Nr.3
I 9	Injector No.4	Einspritzventil Nr.4
I 10	Intake Air Temp. Sensor (for Air Cleaner)	Ansauglufttemperatursensor (für Luftfilter)
I 14	Intake Air Temp. Sensor (for Surge Tank)	Ansauglufttemperatursensor (für Resonanzkammer)
I 15	Inter Cooler Pump	Ladeluftkühlerpumpe
I 16	Inter Cooler Water Level Sensor	Ladeluftkühler-Kühlmittelstandsensord
K 1	Knock Sensor	Klopfsensor
N 2	Noise Filter (for Ignition System)	Störschutzfilter (für Zündanlage)
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
O 2	Oxygen Sensor (w/ Heater)	Lambdasonde (mit Heizung)
R 1	Radiator Fan Motor	Lüftermotor
S 1	Speed Sensor (for Combination Meter)	Geschwindigkeitssensor (für Kombiinstrument)
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 1	Theft Deterrent Horn	Diebstahlschutzhupe
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensord
T 4	Turbo Pressure Sensor	Turboladedruckfühler
V 1	VSV (for A/C Idle-Up)	Unterdruckschaltventil (Schnelleerlauf für Klimaanlage)
V 6	VSV (for EGR System)	Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)
V 7	VSV (for Turbo Pressure)	Unterdruckschaltventil (für Ladedruck)
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber